

COME LEGGERE I CONTATORI DI PRODUZIONE E IMMISSIONE

CONTATORE DI PRODUZIONE IN PROSSIMITA' DELL'INVERTER



1) Premi il pulsante sino a quando appare la voce "IMMISSIONI" in realtà è la **produzione** "fiscale" del fotovoltaico

IMMISSIONI

1) Premi ancora e appare "A1" in alcuni contatori è indicato "F1"

A1- Lettur=000355

2) Premi ancora e appare "A2" in alcuni contatori è indicato "F2"

A2- Lettur=000025

3) Premi ancora e appare "A3" in alcuni contatori è indicato "F3"

A3- Lettur=000985

La somma delle letture è la produzione totale di kWh prodotti dall'attivazione dell'impianto fotovoltaico

CONTATORE DI IMMISSIONE (è il contatore classico di prelievo)



1) Premi il pulsante sino a quando appare la voce "IMMISSIONI" è l' **immissione in rete** "fiscale" del fotovoltaico

IMMISSIONI

1) Premi ancora e appare "A1" in alcuni contatori è indicato "F1"

A1- Lettur=000355

2) Premi ancora e appare "A2" in alcuni contatori è indicato "F2"

A2- Lettur=000025

3) Premi ancora e appare "A3" in alcuni contatori è indicato "F3"

A3- Lettur=000985

La somma delle letture è l'immissione totale di kWh prodotti e NON UTILIZZATI dall'attivazione dell'impianto fotovoltaico

I valori di produzione e immissione rilevati sono totali dall'attivazione dell'impianto fotovoltaico

| Letture contatore di produzione e immissione | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|----------|------------|
| FASCE > | A1 kWh | + | A2 kWh | + | A3 kWh = | TOTALE kWh |
| Produzione del fotovoltaico | | | | | | ■ |
| Energia non utilizzata e immessa in rete | | | | | | ■ |
| Impianto attivo da: | | | Auto-consumo dell'energia prodotta dal fotovoltaico > | | | |