

SCHEMA P120 + accumulo

Accumulo con resistenza

Soluzione : A

Priorità ACS

Lasciare collegato il termostato dell'accumulo.

La centralina scalda prima l'accumulo; quando ha raggiunto la temperatura impostata, scalda il bollitore. In questo modo l'acqua calda sanitaria nell'accumulo è creata in gran parte dal fotovoltaico.

Soluzione: B

Priorità riscaldamento

Invertire i collegamenti del PAD 1-2. In questo modo la centralina scalda prima il bollitore e l'acqua calda va nell'accumulo; la caldaia si accende quando la temperatura dell'accumulo scende sotto quella impostata in caldaia.

