

SCHEMA P120 + accumulo

Accumulo senza resistenza

Soluzione C:

Staccare il cavo del termostato dell'accumulo e collegarlo sul termostato sotto il P120, in questo modo la caldaia sente la temperatura del bollitore. Il bollitore è alimentato dall'acqua dell'accumulo, La caldaia si accende per l'ACS solo in caso in cui nel P120 è presente acqua inferiore alla temperatura impostata sulla caldaia scaldando l'acqua nell'accumulo.

